

# Smile wash スマイルウォッシュ

## 使用及び安全上のご注意

### 《必ずお守りください》

- 純水器には(40° C 以下の)水道水をご使用ください。
- 純水器を凍結させないでください。水漏れや破損の原因になります。
- 純水器を持ち運ぶ際は必ずグリップを持ってください。ホースを無理に引っ張ったり、取っ手以外を持って持ち上げたりしないでください。破損や水漏れ故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に設置及び放置しないでください。
- 水を使います。濡れても良い場所でご使用ください。
- 使用しない時は水道を止めてください。
- この純水器に水道圧以上の圧力を掛け続けて使用しないでください。
- 使用前に TDS メーターでイオン濃度を測定し0ppm になっている事を確認してから使用してください。0ppm 以外の数値の場合はイオン交換樹脂を交換してください。
- イオン交換樹脂交換等で本体蓋を開ける時は、水道を止めて内部圧力を下げてから作業してください。無理に開けるとケガをする恐れがあります。
- 肌荒れ防止の為、イオン交換樹脂を取り扱う際は手袋等を着用してください。
- 海洋環境を汚染する可能性がある為、抜き取ったイオン交換樹脂は土のう袋等を使用して確実に回収してください。処理方法は各自治体の規定に基づき正しく処理してください。
- この純水器で生成される純水は飲用しないでください。またペットや生き物等の生体にも使用しないでください。
- 洗車以外にガラスの掃除や加湿器にもご使用できます。
- イオン交換樹脂乾燥防止の為タンク内に水を入れた状態で保管してください。
- 1週間以上使用しない時は、水道水を循環させてタンク内の水を入れ換えてください。
- イオン交換樹脂交換時や持ち運び時は IN 側に空気入れなどを繋げて空気を送り込むと OUT 側から排水され簡単に水抜きができます。
- 本体の分解や改造をしないでください。ケガや故障の原因となります。